



KURZANLEITUNG MR33 FDR CHECKER

Der MR33 FDR Checker ist die perfekte Lösung zum schnellen Überprüfen der korrekten Gesamtübersetzung an 1:10 Tourenwagen und FWD Fahrzeugen, die von Brushless Motoren angetrieben werden. Das Messergebnis steht nach wenigen Schritten schnell zur Verfügung!

Gesamtübersetzung messen (FDR):

- 1) Den Sensor auf den Motor auflegen und festhalten
- 2) Den 7mm Schlüssel auf die Radmutter stecken
- 3) Gas geben und halten (10.000-12.000 U/min sind optimal)
- 4) Gesamtübersetzung bequem im Display ablesen

Motordrehzahl messen:

- 1) Nur den Sensor auf den Motor auflegen und festhalten
- 2) Gas geben (Vollgas ohne Last nicht zu lange halten)
- 3) Drehzahl bequem im Display ablesen

QR CODE SCANNEN
UND VIDEO ANSCHAUEN



Entwickelt und erprobt im Rahmen der Euro Touring Series (ETS)



QUICK REFERENCE MANUAL MR33 FDR CHECKER

The MR33 FDR Checker is the perfect solution for quickly checking the correct overall gear ratio on 1:10 scale touring cars and FWD vehicles, powered by brushless motors. The measurement result is available quickly after just a few steps!

Measure the final drive ratio (FDR):

- 1) Put the sensor on the motor case and hold it
- 2) Put the 7mm wheel adapter on the wheel nut of a driven wheel
- 3) Open the throttle and hold it (10.000-12.000 rpm is perfect)
- 4) Read the total gear ratio on the display.

Measure the Motor RPM:

- 1) Just put the sensor on the case of the motor and hold it
- 2) Accelerate (do not hold full throttle without load for too long)
- 3) Read motor rpm speed conveniently in the display

SCAN THE QR CODE
AND WATCH THE VIDEO



Developed and tested as part of the Euro Touring Series (ETS)